Sus Audífonos Multimedia de Radio Shack entregan una cobertura de frecuencia completa para usar con su computadora. Los audífonos son ligeros con una banda ajustable para que le acomoden mejor. El ángulo de rotación de 270° del micrófono le permite usar el micrófono Omnidireccional confortablemente. El cordón de 8 pies (2,44 m) de los audífonos le proporcionan un amplio rango de movimiento, mientras las conexiones de oro-plata le proporcionan la señal más limpia posible.

OPERACIÓN

Precaución: Apague el volumen de la fuente de sonido antes de conectar los audífonos.

Inserte el enchufe anaranjado de los audífonos a la clavija de 1/8 pulgadas (3,5 mm) del sonido estéreo (SPEAKER OUT) en la tarjeta de sonido de su PC y el enchufe rosa de los audífonos en la clavija de micrófonos de la tarjeta de sonido de su computadora.

Colóquese los audífonos, después ajuste la banda de los audífonos y el micrófono para que le quede cómodamente y el volumen de la fuente de sonido a un nivel cómodo.

Escuchando con Seguridad

Para proteger su audición, siga esta guía cuando use sus audífonos.

- Ajuste el volumen a lo más bajo antes de empezar a escuchar. Después de haberlo hecho, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. Cuando está escuchando a volúmenes altos durante algún tiempo, puede provocar una pérdida permanente de la audición.
- Una vez que haya ajustado el volumen, no lo incremente. Con el tiempo, sus oídos se acostumbran al nivel de volumen, de manera que dicho nivel, aunque no lo incomode, puede estar dañando su audición.

CUIDADOS

Conserve los audífonos secos. Use y almacene los audífonos solo en

© 2001 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Usadas por RadioShack Corporation

ambientes de temperatura normal. Maneje los audífonos cuidadosamente. Conserve los audífonos lejos del polvo y la suciedad, límpielos con un trapo húmedo ocasionalmente para mantenerlos como nuevos.

Al modificar o abrir los componentes internos de los audífonos se puede provocar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía y anular la autorización de la FCC para operarlos. Si sus audífonos no están funcionando como deberían, llévelos a su tienda Radio Shack local para que le ayuden.

ESPECIFICACIONES.

Respuesta de Frecuencia

Audífonos	30-15 kHz
Micrófonos	100-10 kHz

Sensibilidad

Audífonos	100 dB ± 5 dB
Micrófonos	-40 dB ± 5 dB
Impedancia	32 Ohms
Entrada de Corriente Max.	100 mW
Enchufes de Oro-Plata	1/8 pulg (3,5 mm)
Largo del cordón	8 pies (2,44 m)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.